

## Extra tips voor Epson Stylus inkjetprinters

### 1) Laat Uw printer altijd aanstaan (ook tijdens Uw vakantie)

Epson printers hebben de spuitmondjes in de printer (printkop). Epson printers zorgen er zelf voor dat hun spuitmondjes niet verstopt raken doordat de inkt in de mondjes opdroogt. Een Epson printer die aan staat zal eens in de zoveel tijd zijn spuitmondjes zeer kort reinigen (dit kost nagenoeg geen inkt).

Een Epson printer die uit gestaan heeft zal voordat hij gaat printen eerst een aantal keren spoelen (dit kost meer inkt).

De kans op verstopt raken van de printerkop (spuitmondjes) is voor veel mensen (ten onrechte) een reden om geen Epson printer aan te schaffen.

### 2) Doe geregeld een nozzle-check om te zien of alle spuitmondjes nog werken

Ga naar start, kies instellingen, kies printers, ga op Uw printer staan (figuurlijk natuurlijk anders gaat ie kapot), klik met de rechtermuisknop, kies eigenschappen, kies utility, kies nozzle-check. De nozzle-check afdruk mag geen streepjes missen, mist hij deze wel dan moet U cleanen kiezen.

### 3) Doe voordat U foto's gaat printen altijd een nozzle-check

Het is zonde om een duur vel papier te verpesten omdat niet alle spuitmondjes werkten.

### 4) Controleer de nieuwe cartridge

Soms blijven er lijmresten van de beschermstrip op de cartridge achter, zorg dat iedere cartridge die U in Uw printer stopt vrij is van lijmresten. De lijmresten kunnen de luchttoevoer blokkeren waardoor de inkt niet doorloopt.

### 5) Doe bij een nieuwe cartridge altijd een nozzle-check

## **Probleem oplossingen**

### **Mijn Epson print na het wisselen van de cartridge een of meerdere kleuren niet of niet goed.**

Was Uw cartridge voordat U hem in de printer stopte lijmrestvrij?

Heeft U genoeg gespoeld? Soms moet U na het wisselen een paar keer spoelen om de inktstroom op gang te brengen

De spuitmondjes kunnen door het spoelen vuil zijn geworden, kies head-cleaning in hetzelfde menu als nozzle-check

Heeft Uw printer lange tijd uitgestaan? Zo ja, spoelen, spoelen en spoelen. Het kan zelfs zijn dat de inkt in uw spuitmondjes opgedroogd is, dan moet U de speciale reinigingscartridges gebruiken.

**Mijn printer print bubbeltjes op fotopapier (uitleg geldt voor alle inkjetprinters)**

Uw printer kan te koud staan (minimaal 18 graden, liefst hoger)

Uw cartridge kan te koud zijn (alleen wanneer deze net vervangen is)

Uw printer staat in een te vochtige omgeving

Uw papier kan te koud of te vochtig zijn

U heeft Uw papier niet bij ons gekocht? Dan zal het wel aan de kwaliteit liggen!!!

**Tip: Laat papier (gewoon of speciaal) altijd ademen (open verpakking), papier moet altijd aan de omgeving wennen. Dit geeft een veel mooiere afdruk**